



# Tyre Repair

Répare et regonfle les pneus

Avec ou sans chambre à air

Aérosol 300ml

## UTILISATIONS

Tous pneus auto ou moto avec ou sans chambre à air

## PERFORMANCES

Répare et regonfle les pneus instantanément sans démontage ni outils.

A base de latex: Ne détériore ni le pneu ni la chambre à air.

L'aérosol de MOTUL TYRE REPAIR est surcomprimé et permet de regonfler complètement tous les types de pneus, pour les pneus au delà de 15", un deuxième aérosol peut s'avérer nécessaire..

Permet de rouler plusieurs centaines de km avant de réparer définitivement avec les moyens classiques.

Aérosol en aluminium résistant aux chocs.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Retirer si possible l'objet ayant provoqué la crevaison.
- Positionner la valve du pneu vers le haut.
- Dégonfler complètement le pneu.
- Agiter vigoureusement MOTUL TYRE REPAIR.
- Par temps froid, le réchauffer dans les mains ou près du moteur.
- Nettoyer le filetage de la valve.
- Visser le raccord de MOTUL TYRE REPAIR sur le filetage.
- Enlever la capsule de protection.
- Positionner l'aérosol la tête en bas.
- Appuyer sur le bouton poussoir jusqu'à ce que le pneu soit complètement regonflé.
- Rouler immédiatement 10 à 20 km à vitesse modérée pour permettre au produit de bien se répartir.
- Dès que possible et les jours suivants, contrôler la pression du pneu et l'ajuster si besoin.

Vous pouvez rouler plusieurs centaines de kilomètres, avant de réparer définitivement et tranquillement avec les moyens classiques.

## SECURITE

Consulter la fiche de données de sécurité ainsi que les informations mentionnées sur l'aérosol.